


クルマの動きがオフィスで一目瞭然

GPS位置管理により迅速、的確な配車が可能

■車両設備



■オフィス設備



マイクはお客様の用途にあわせて選べます。

★個別通信、メール送信機能使うお客様に最適

	ハイパー スピーカーマイク EF-M50010AA スクロールキー  車両設備 オフィス設備	デンキー スピーカーマイク FZ-3450A デンキー  車両設備 オフィス設備	eマイク NT-emic-03 デンキー  車両設備 オフィス設備	指令ターミナル MSS-6100A + スタンドマイク EA-M50024AA デンキー  オフィス設備
通信形態	個別(移動局・指令局)任意のグループ(あらかじめ設定)・一斉			
番号帳機能	○ 500件			
録音機能	○ 通話中の録音・相手局への録音(最大120秒)			
呼出機能(個別呼出)	○(送受信共)		○(送受信共)(相手局呼出キャンセル機能付)	
発着信履歴	○ 発着信履歴(各10件)			
状態設定	最大5文字・20件まで			

★一斉同報、音声通信が 主なお客様に最適

	スピーカーマイク EF-M50018AA	スタンドマイク EA-M50024AA
	車両設備 オフィス設備	オフィス設備
通信形態	特定個別・グループ・一斉(導入時に1つ選択)	
番号帳機能	—	
録音機能	—	
呼出機能(個別呼出)	△(受信のみ)	
発着信履歴	—	
状態設定	—	

SmartWaveの車両位置確認システムはここが違います！

●GPS利用でも月々の利用料金の追加はありません。

GPSを利用するIPステーションを導入しても**利用料金は変わりません。**
エリアや通信時間による追加料金もありません。

●位置情報の確認がサクサク快適

ASP方式ではない**顧客設置型のアプリケーション。**
オフィスのパソコンに専用ソフトのインストールで**サクサク快適確認。**

- ①刻一刻と変わるクルマの情報はパソコン画面に**即、反映**
- ②状態確認のたびにネットにアクセスしないから、**スムーズに地図を表示。**

■地図表示画面



主な機能

- 定期的に更新される全車の位置・状態、進行方向を地図上に表示※
※位置表示の間隔は現在検討中です。
- クルマの現在位置を個別に確認可能

かんたんな位置確認法パソコン操作


- ①クルマの呼出番号を入力
- ②位置確認ボタンをクリック

地図の中心に現在のクルマの位置を表示




■広域地図表示 広域配車状況も一目瞭然。

1/200,000表示



■端末状態一覧画面 クルマの状態が一目瞭然！



■クルマでも全車両の位置を確認できます。(開発中)



- 音声もGPSデータ通信も月々の定額利用料金でご利用頂けます。月間通話時間の制限は基本的にありません。

ご利用料金	新規開設費用	3,000円/回線
	月額利用料	1,800円/回線
	ご契約拘束期間	利用開始月より最低24か月

*消費税別

別途、以下の月額費用が必要です。

・ユニバーサルサービス料: 2円/月(消費税別)

・機器、取付工事費用については販売代理店よりお見積りいたします。

◆月間のポケット使用量が37MBを超過した場合、通信速度制限がかかる場合があります。

◆ご利用に関する詳細は利用約款(2015年6月ご案内予定)をご確認ください。

SmartWave

Telecommunications Co., Ltd.

スマートウェーブ・テレコミュニケーションズ株式会社

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-21-13

ファーストスクエア五反田6F

電話 03-6455-7480 FAX 03-6455-7485

URL <http://smartw.co.jp/>

SmartWave 販売代理店

株式会社 エフ・ティ・シー通信

福岡市東区名島4丁目8番26号

TEL(092)662-2721 FAX(092)662-3020

<http://www.ftctusin.co.jp/>